

Лист
224

Расцветка 50-парного кабеля для абонентских кабелей

№ пары	№ контакта разъема	Цвет			№ контакта разъема	№ порта для платы 16S и 16Sd		Порты 32M своих				Только двухпроводные комплекты		Только четные порты	
		Лента	b (Tip) – 48v	a (Ring) 0v											
1	1	Синий	Белый	Синий	51	0		0	32	64	96	Белый	Синий	Белый	Синий
2	2		Белый	Оранже	52	1		1	33	65	97	Белый	Оранже		
3	3		Белый	Зеленый	53	2		2	34	66	98	Белый	Зеленый	Белый	Зелены
4	4		Белый	Коричн	54	3		3	35	67	99	Белый	Коричн		
5	5		Белый	Серый	55	4		4	36	68	100	Белый	Серый	Белый	Серый
6	6		Красный	Синий	56	5		5	37	69	101	Красный	Синий		
7	7		Красный	Оранже	57	6		6	38	70	102	Красный	Оранже	Красный	Оранже
8	8		Красный	Зеленый	58	7		7	39	71	103	Красный	Зеленый		
9	9		Красный	Коричн	59	8	пр	8	40	72	104	Красный	Коричн	Красный	Коричн
10	10		Красный	Серый	60		пер	8	40	72	104				
11	11	Оранжевый	Белый	Синий	61	9	пр	9	41	73	105	Белый	Синий		
12	12		Белый	Оранже	62		пер	9	41	73	105		Белый		
13	13		Белый	Зеленый	63	10	пр	10	42	74	106	Белый	Зеленый	Белый	Зелены
14	14		Белый	Коричн	64		пер	10	42	74	106		Белый		
15	15		Белый	Серый	65	11	пр	11	43	75	107	Белый	Серый		
16	16		Красный	Синий	66		пер	11	43	75	107				
17	17		Красный	Оранже	67	12	пр	12	44	76	108	Красный	Оранже	Красный	Оранже
18	18		Красный	Зеленый	68		пер	12	44	76	108				
19	19		Красный	Коричн	69	13	пр	13	45	77	109	Красный	Коричн		
20	20		Красный	Серый	70		пер	13	45	77	109				
21	21	Зеленый	Белый	Синий	71	14	пр	14	46	78	110	Белый	Синий	Белый	Синий
22	22		Белый	Оранже	72		пер	14	46	78	110				
23	23		Белый	Зеленый	73	15	пр	15	47	79	111	Белый	Зеленый		
24	24		Белый	Коричн	74		пер	15	47	79	111				
25	25		Белый	Серый	75										
26	26		Красный	Синий	76	16	пр	16	48	80	112	Красный	Синий	Красный	Синий
27	27		Красный	Оранже	77		пер	16	48	80	112				
28	28		Красный	Зеленый	78	17	пр	17	49	81	113	Красный	Зеленый		
29	29		Красный	Коричн	79		пер	17	49	81	113				
30	30		Красный	Серый	80	18	пр	18	50	82	114	Красный	Серый	Красный	Серый
31	31	Коричневый	Белый	Синий	81		пер	18	50	82	114				
32	32		Белый	Оранже	82	19	пр	19	51	83	115	Белый	Оранже		
33	33		Белый	Зеленый	83		пер	19	51	83	115				
34	34		Белый	Коричн	84	20	пр	20	52	84	116	Белый	Коричн	Белый	Коричн
35	35		Белый	Серый	85		пер	20	52	84	116				
36	36		Красный	Синий	86	21	пр	21	53	85	117	Красный	Синий		
37	37		Красный	Оранже	87		пер	21	53	85	117				
38	38		Красный	Зеленый	88	22	пр	22	54	86	118	Красный	Зеленый	Красный	Зелены
39	39		Красный	Коричн	89		пер	22	54	86	118				
40	40		Красный	Серый	90	23	пр	23	55	87	119	Красный	Зеленый		
41	41	Серый	Белый	Синий	91		пер	23	55	87	119				
42	42		Белый	Оранже	92	24		24	56	88	120	Белый	Оранже	Белый	Оранже
43	43		Белый	Зеленый	93	25		25	57	89	121	Белый	Зеленый		
44	44		Белый	Коричн	94	26		26	58	90	122	Белый	Коричн	Белый	Коричн
45	45		Белый	Серый	95	27		27	59	91	123	Белый	Серый		
46	46		Красный	Синий	96	28		28	60	92	124	Красный	Синий	Красный	Синий
47	47		Красный	Оранже	97	29		29	61	93	125	Красный	Оранже		
48	48		Красный	Зеленый	98	30		30	62	94	126	Красный	Зеленый	Красный	Зелены
49	49		Красный	Коричн	99	31		31	63	95	127	Красный	Коричн		
50	50		Красный	Серый	100										

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Распределение 25-парного кабеля для модуля DX-500N-16S/16M и DX-500N-16S/8Upn

№ пары кабеля UTP25		№ порта для платы 16S/16M		b		a		№ порта для платы 16S/8Upn		b		A	
Верхний	кабель (0)	порты 16M	Порты 16S	Цвет	Цвет	порты 16S	Порты 8Upn	Цвет	Цвет	Цвет	Цвет		
1			0	Белый	Синий	0		Белый	Синий				
2			1	Белый	Оранжевый	1		Белый	Оранжевый				
3			2	Белый	Зеленый	2		Белый	Зеленый				
4			3	Белый	Коричневый	3		Белый	Коричневый				
5			4	Белый	Серый	4		Белый	Серый				
6			5	Красный	Синий	5		Красный	Синий				
7			6	Красный	Оранжевый	6		Красный	Оранжевый				
8			7	Красный	Зеленый	7		Красный	Зеленый				
9			8	Красный	Коричневый	8		Красный	Коричневый				
10			9	Красный	Серый	9		Красный	Серый				
11			10	Черный	Синий	10		Черный	Синий				
12			11	Черный	Оранжевый	11		Черный	Оранжевый				
13			12	Черный	Зеленый	12		Черный	Зеленый				
14			13	Черный	Коричневый	13		Черный	Коричневый				
15			14	Черный	Серый	14		Черный	Серый				
16			15	Желтый	Синий	15		Желтый	Синий				
17	16			Желтый	Оранжевый	16		Желтый	Оранжевый				
18	16			Желтый	Зеленый	17		Желтый	Зеленый				
19	17			Желтый	Коричневый	18		Желтый	Коричневый				
20	17			Желтый	Серый	19		Желтый	Серый				
21	18			Фиолетовый	Синий	20		Фиолетовый	Синий				
22	18			Фиолетовый	Оранжевый	21		Фиолетовый	Оранжевый				
23	19			Фиолетовый	Зеленый	22		Фиолетовый	Зеленый				
24	19			Фиолетовый	Коричневый	23		Фиолетовый	Коричневый				
25	не исп.			Фиолетовый	Серый	24		Фиолетовый	Серый				

пары кабеля UTP25		№ порта для платы 16S/16M		b(Tip) - 48v		A(Ring)		№ порта для платы 16S/8Upn		b		A	
Нижний	кабель (1)	порты 16M	Порты UPN	Цвет	порты 16S	Порты 16S	Порты 8Upn	Цвет	Цвет	Цвет	Цвет		
1		20		Белый	0		16	Белый	Синий				
2		20		Белый	1			Белый	Оранжевый				
3		21		Белый	2			Белый	Зеленый				
4		21		Белый	3			Белый	Коричневый				
5		22		Белый	4		18	Белый	Серый				
6		22		Красный	5			Красный	Синий				
7		23		Красный	6			Красный	Оранжевый				
8		23		Красный	7			Красный	Зеленый				
9		24		Красный	8		20	Красный	Коричневый				
10		24		Красный				Красный	Серый				
11		25		Черный	9			Черный	Синий				
12		25		Черный				Черный	Оранжевый				
13		26		Черный	10		22	Черный	Зеленый				
14		26		Черный				Черный	Коричневый				
15		27		Черный	11			Черный	Серый				
16		27		Желтый				Желтый	Синий				
17		28		Желтый	12		24	Желтый	Оранжевый				
18		28		Желтый				Желтый	Зеленый				
19		29		Желтый	13		26	Желтый	Коричневый				
20		29		Желтый				Желтый	Серый				
21		30		Фиолетовый	14		28	Фиолетовый	Синий				
22		30		Фиолетовый				Фиолетовый	Оранжевый				
23		31		Фиолетовый	15		30	Фиолетовый	Зеленый				
24		31		Фиолетовый				Фиолетовый	Коричневый				
25		не исп.		Фиолетовый				Фиолетовый	Серый				

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

ЕКВМ.665110.001РЭ1

Лист
226

Перв. примен.	<h2 style="margin: 0;">Расцветка четырехпарных кабелей для потоков E1 и внешней синхронизации</h2>				
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

	№ пары	№ контакта разъема	Цвет		№ контакта разъема	ИКМ-каналы
			a (Tip) -48v	b (Ring) 0v		
Кабель №1						
1	A4	Белый	Синий		C4	0-поток прием
2	A5	Белый	Оранжевый		C5	0-поток передача
3	A6	Белый	Зеленый		C6	1-поток прием
4	A7	Белый	Коричневый		C7	1-поток передача
Кабель №2						
5	A8	Белый	Синий		C8	2-поток прием
6	A9	Белый	Оранжевый		C9	2-поток передача
7	A10	Белый	Зеленый		C10	3-поток прием
8	A11	Белый	Коричневый		C11	3-поток передача

Для входа сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Стандарт» используется пара №6 кабеля №2.

Для выхода сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Стандарт» используется пара №7 кабеля №2.

Для входа сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Двойная» используется пара №2 кабеля №1.

Для выхода сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Двойная» используется пара №3 кабеля №1.

					<div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">ЕКВМ.665110.001РЭ1</div>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		227

Перв. примен.	<h2 style="margin: 0;">Расцветка восьмипарных кабелей для потоков E1 и внешней синхронизации.</h2>																																																																				
Справ. №	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">№ пары</th> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">№ контакта</th> <th colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Цвет</th> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">разъём</th> <th rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ИКМ-каналы</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">a (Tip) -48v</th> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">b (Ring) 0v</th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 5px;">8-парный кабель</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>A4</td> <td>Белый</td> <td>Синий</td> <td>C4</td> <td>0-поток прием</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A5</td> <td>Белый</td> <td>Оранжевый</td> <td>C5</td> <td>0-поток передача</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A6</td> <td>Белый</td> <td>Зеленый</td> <td>C6</td> <td>1-поток прием</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>A7</td> <td>Белый</td> <td>Коричневый</td> <td>C7</td> <td>1-поток передача</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>A8</td> <td>Белый</td> <td>Серый</td> <td>C8</td> <td>2-поток прием</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>A9</td> <td>Красный</td> <td>Синий</td> <td>C9</td> <td>2-поток передача</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>A10</td> <td>Красный</td> <td>Оранжевый</td> <td>C10</td> <td>3-поток прием</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>A11</td> <td>Красный</td> <td>Зеленый</td> <td>C11</td> <td>3-поток передача</td> </tr> </table>					№ пары	№ контакта	Цвет		разъём	ИКМ-каналы			a (Tip) -48v	b (Ring) 0v	8-парный кабель						1	A4	Белый	Синий	C4	0-поток прием	2	A5	Белый	Оранжевый	C5	0-поток передача	3	A6	Белый	Зеленый	C6	1-поток прием	4	A7	Белый	Коричневый	C7	1-поток передача	5	A8	Белый	Серый	C8	2-поток прием	6	A9	Красный	Синий	C9	2-поток передача	7	A10	Красный	Оранжевый	C10	3-поток прием	8	A11	Красный	Зеленый	C11	3-поток передача
№ пары	№ контакта	Цвет		разъём	ИКМ-каналы																																																																
		a (Tip) -48v	b (Ring) 0v																																																																		
8-парный кабель																																																																					
1	A4	Белый	Синий	C4	0-поток прием																																																																
2	A5	Белый	Оранжевый	C5	0-поток передача																																																																
3	A6	Белый	Зеленый	C6	1-поток прием																																																																
4	A7	Белый	Коричневый	C7	1-поток передача																																																																
5	A8	Белый	Серый	C8	2-поток прием																																																																
6	A9	Красный	Синий	C9	2-поток передача																																																																
7	A10	Красный	Оранжевый	C10	3-поток прием																																																																
8	A11	Красный	Зеленый	C11	3-поток передача																																																																
<p>Для входа сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Стандарт» используется пара №6 кабеля.</p> <p>Для выхода сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Стандарт» используется пара №7 кабеля.</p> <p>Для входа сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Двойная» используется пара №2 кабеля.</p> <p>Для выхода сигнала внешней синхронизации (рек. G.703.13) в конфигурации «Двойная» используется пара №3 кабеля.</p>																																																																					
Подпись и дата	<h2 style="margin: 0;">Схема консольного кабеля для плат DX500L</h2>																																																																				
Инв. № дубл.	<p>На основе покупного USB A-B кабеля</p>																																																																				
Взам. инв. №	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>DB9-F</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>GND</td><td>5</td></tr> <tr><td>RX</td><td>2</td></tr> <tr><td>TX</td><td>3</td></tr> <tr><td>DTR</td><td>4</td></tr> <tr><td>DSR</td><td>6</td></tr> <tr><td>RTS</td><td>7</td></tr> <tr><td>CTS</td><td>8</td></tr> <tr><td>DCD</td><td>1</td></tr> <tr><td>RI</td><td>9</td></tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>USB-B Вилка на кабель</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>GND</td></tr> <tr><td>2</td><td>TX</td></tr> <tr><td>3</td><td>RX</td></tr> <tr><td>4</td><td>GND</td></tr> </table> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Вилка USB-B</p> </div>					GND	5	RX	2	TX	3	DTR	4	DSR	6	RTS	7	CTS	8	DCD	1	RI	9	1	GND	2	TX	3	RX	4	GND																																						
GND	5																																																																				
RX	2																																																																				
TX	3																																																																				
DTR	4																																																																				
DSR	6																																																																				
RTS	7																																																																				
CTS	8																																																																				
DCD	1																																																																				
RI	9																																																																				
1	GND																																																																				
2	TX																																																																				
3	RX																																																																				
4	GND																																																																				
Подпись и дата																																																																					
Инв. № подл.																																																																					

Схема кабеля DX-Cabl-AK-S-х верхний




Таблица соединений.

Наименование цепи	Контакт	Проводник
A-1	A2	Бело-синий
B-1	C2	Сине-белый
A-2	A3	бело-оранжевый
B-2	C3	оранжево-белый
A-3	A4	бело-зеленый
B-3	C4	зелено-белый
A-4	A5	бело-коричневый
B-4	C5	коричнево-белый
A-5	A6	бело-серый
B-5	C6	серо-белый
A-6	A7	красно-синий
B-6	C7	Сине-красный
A-7	A8	красно-оранжевый
B-7	C8	оранжево-красный
A-8	A9	красно-зеленый
B-8	C9	зелено-красный
A-9	A10	красно-коричневый
B-9	C10	коричнево-красный
A-10	A11	красно-серый
B-10	C11	серо-красный
A-11	A12	черно-синий
B-11	C12	сине-черный
A-12	A13	черно-оранжевый
B-12	C13	оранжево-черный
A-13	A14	черно-зеленый
B-13	C14	зелено-черный
A-14	A15	черно-коричневый
B-14	C15	коричнево-черный
A-15	A16	черно-серый
B-15	C16	серо-черный
A-16	A17	желто-синий
B-16	C17	сине-желтый
A-17	A18	желто-оранжевый
B-17	C18	оранжево-желтый
A-18	A19	желто-зеленый
B-18	C19	зелено-желтый
A-19	A20	желто-коричневый
B-19	C20	коричнево-желтый
A-20	A21	желто-серый
B-20	C21	серо-желтый
A-21	A22	фиолетово-синий
B-21	C22	сине-фиолетовый
A-22	A23	фиолетово-оранжевый
B-22	C23	оранжево-фиолетовый
A-23	A24	фиолетово-зеленый
B-23	C24	зелено-фиолетовый
A-24	A25	фиолетово-коричневый
B-24	C25	коричнево-фиолетовый

Схема кабеля DX-Cabl-AK-S-x нижний




Таблица соединений.

Наименование цепи	Контакт	Проводник
A-1	A8	Бело-синий
B-1	C8	Сине-белый
A-2	A9	бело-оранжевый
B-2	C9	оранжево-белый
A-3	A10	бело-зеленый
B-3	C10	зелено-белый
A-4	A11	бело-коричневый
B-4	C11	коричнево-белый
A-5	A12	бело-серый
B-5	C12	серо-белый
A-6	A13	красно-синий
B-6	C13	Сине-красный
A-7	A14	красно-оранжевый
B-7	C14	оранжево-красный
A-8	A15	красно-зеленый
B-8	C15	зелено-красный
A-9	A16	красно-коричневый
B-9	C16	коричнево-красный
A-10	A17	красно-серый
B-10	C17	серо-красный
A-11	A18	черно-синий
B-11	C18	сине-черный
A-12	A19	черно-оранжевый
B-12	C19	оранжево-черный
A-13	A20	черно-зеленый
B-13	C20	зелено-черный
A-14	A21	черно-коричневый
B-14	C21	коричнево-черный
A-15	A22	черно-серый
B-15	C22	серо-черный
A-16	A23	желто-синий
B-16	C23	сине-желтый
A-17	A24	желто-оранжевый
B-17	C24	оранжево-желтый
A-18	A25	желто-зеленый
B-18	C25	зелено-желтый
A-19	A26	желто-коричневый
B-19	C26	коричнево-желтый
A-20	A27	желто-серый
B-20	C27	серо-желтый
A-21	A28	фиолетово-синий
B-21	C28	сине-фиолетовый
A-22	A29	фиолетово-оранжевый
B-22	C29	оранжево-фиолетовый
A-23	A30	фиолетово-зеленый
B-23	C30	зелено-фиолетовый
A-24	A31	фиолетово-коричневый
B-24	C31	коричнево-фиолетовый

Перв. примен.				
Справ. №				
Подпись и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				

Схема кабеля ADK-х

Таблица соединений.

Наименование цепи	Контакт	Проводник
A-1	A27	синий
B-1	C27	бело-синий
A-2	A28	оранжевый
B-2	C28	бело-оранжевый
A-3	A29	зеленый
B-3	C29	бело-зеленый
A-4	A30	коричневый
B-4	C30	бело-коричневый

Схема кабеля CPU-х

Таблица соединений.

Наименование цепи	Контакт	Проводник
A-1	A8	синий
B-1	C8	бело-синий
A-2	A9	оранжевый
B-2	C9	бело-оранжевый
A-3	A10	зеленый
B-3	C10	бело-зеленый
A-4	A11	коричневый
B-4	C11	бело-коричневый

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЕКВМ.665110.001РЭ1

Лист

231

Перв. примен.	<h2 style="margin: 0;">Схема кабеля РСМ 4-х</h2> <p style="margin: 5px 0 0 150px;">Рис.1. Вариант с кабелем поз.14 или 16.</p>					Справ. №																																																						
<p>Таблица 1 соединений.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование цепи</th> <th>Контакт</th> <th>Проводник</th> <th>Каб. в.ль.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A-1</td><td>A3</td><td>синий</td><td rowspan="10">1</td></tr> <tr><td>B-1</td><td>C3</td><td>бело-синий</td></tr> <tr><td>A-2</td><td>A4</td><td>оранжевый</td></tr> <tr><td>B-2</td><td>C4</td><td>бело-оранжевый</td></tr> <tr><td>A-3</td><td>A5</td><td>зеленый</td></tr> <tr><td>B-3</td><td>C5</td><td>бело-зеленый</td></tr> <tr><td>A-4</td><td>A6</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>B-4</td><td>C6</td><td>бело-коричневый</td></tr> <tr><td>A-5</td><td>A7</td><td>синий</td></tr> <tr><td>B-5</td><td>C7</td><td>бело-синий</td></tr> <tr><td>A-6</td><td>A8</td><td>оранжевый</td><td rowspan="8">2</td></tr> <tr><td>B-6</td><td>C8</td><td>бело-оранжевый</td></tr> <tr><td>A-7</td><td>A9</td><td>зеленый</td></tr> <tr><td>B-7</td><td>C9</td><td>бело-зеленый</td></tr> <tr><td>A-8</td><td>A10</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>B-8</td><td>C10</td><td>бело-коричневый</td></tr> </tbody> </table>							Наименование цепи	Контакт	Проводник	Каб. в.ль.	A-1	A3	синий	1	B-1	C3	бело-синий	A-2	A4	оранжевый	B-2	C4	бело-оранжевый	A-3	A5	зеленый	B-3	C5	бело-зеленый	A-4	A6	коричневый	B-4	C6	бело-коричневый	A-5	A7	синий	B-5	C7	бело-синий	A-6	A8	оранжевый	2	B-6	C8	бело-оранжевый	A-7	A9	зеленый	B-7	C9	бело-зеленый	A-8	A10	коричневый	B-8	C10	бело-коричневый
Наименование цепи	Контакт	Проводник	Каб. в.ль.																																																									
A-1	A3	синий	1																																																									
B-1	C3	бело-синий																																																										
A-2	A4	оранжевый																																																										
B-2	C4	бело-оранжевый																																																										
A-3	A5	зеленый																																																										
B-3	C5	бело-зеленый																																																										
A-4	A6	коричневый																																																										
B-4	C6	бело-коричневый																																																										
A-5	A7	синий																																																										
B-5	C7	бело-синий																																																										
A-6	A8	оранжевый	2																																																									
B-6	C8	бело-оранжевый																																																										
A-7	A9	зеленый																																																										
B-7	C9	бело-зеленый																																																										
A-8	A10	коричневый																																																										
B-8	C10	бело-коричневый																																																										
<p>Рис.2. Вариант с кабелем поз.15 (Остальное – рис.1).</p>																																																												
<p>Таблица 2 соединений.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование цепи</th> <th>Контакт</th> <th>Проводник</th> <th>Цв. групп.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A-1</td><td>A3</td><td>синий</td><td rowspan="10">белая</td></tr> <tr><td>B-1</td><td>C3</td><td>белый от синего</td></tr> <tr><td>A-2</td><td>A4</td><td>оранжевый</td></tr> <tr><td>B-2</td><td>C4</td><td>белый от оранжевого</td></tr> <tr><td>A-3</td><td>A5</td><td>зеленый</td></tr> <tr><td>B-3</td><td>C5</td><td>белый от зеленого</td></tr> <tr><td>A-4</td><td>A6</td><td>коричневый</td></tr> <tr><td>B-4</td><td>C6</td><td>белый от коричневого</td></tr> <tr><td>A-5</td><td>A7</td><td>серый</td></tr> <tr><td>B-5</td><td>C7</td><td>белый от серого</td></tr> <tr><td>A-6</td><td>A8</td><td>синий</td><td rowspan="8">красная</td></tr> <tr><td>B-6</td><td>C8</td><td>красный от синего</td></tr> <tr><td>A-7</td><td>A9</td><td>оранжевый</td></tr> <tr><td>B-7</td><td>C9</td><td>красный от оранжевого</td></tr> <tr><td>A-8</td><td>A10</td><td>зеленый</td></tr> <tr><td>B-8</td><td>C10</td><td>красный от зеленого</td></tr> </tbody> </table>							Наименование цепи	Контакт	Проводник	Цв. групп.	A-1	A3	синий	белая	B-1	C3	белый от синего	A-2	A4	оранжевый	B-2	C4	белый от оранжевого	A-3	A5	зеленый	B-3	C5	белый от зеленого	A-4	A6	коричневый	B-4	C6	белый от коричневого	A-5	A7	серый	B-5	C7	белый от серого	A-6	A8	синий	красная	B-6	C8	красный от синего	A-7	A9	оранжевый	B-7	C9	красный от оранжевого	A-8	A10	зеленый	B-8	C10	красный от зеленого
Наименование цепи	Контакт	Проводник	Цв. групп.																																																									
A-1	A3	синий	белая																																																									
B-1	C3	белый от синего																																																										
A-2	A4	оранжевый																																																										
B-2	C4	белый от оранжевого																																																										
A-3	A5	зеленый																																																										
B-3	C5	белый от зеленого																																																										
A-4	A6	коричневый																																																										
B-4	C6	белый от коричневого																																																										
A-5	A7	серый																																																										
B-5	C7	белый от серого																																																										
A-6	A8	синий	красная																																																									
B-6	C8	красный от синего																																																										
A-7	A9	оранжевый																																																										
B-7	C9	красный от оранжевого																																																										
A-8	A10	зеленый																																																										
B-8	C10	красный от зеленого																																																										
Инв. № подл.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <h3 style="margin: 0;">ЕКВМ.665110.001РЭ1</h3> </div> <div style="width: 100px; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Лист</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">232</div> </div> </div>																																																											
Инв. № докл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.		Подпись и дата	Подпись и дата																																																							